# DVD±R/RW/RAM

# セットアップガイド

B-MANU200712-01

製品仕様

ドライブ名

設置条件

インターフェイス仕様

ディスクローディング方式

データバッファサイズ

書き込みエラー回避機能

最大書き込み/読み込み速度

適合フォーマット

この度は、「DVR-H42LE」(以下、本製品と呼びます。)をお買い上げいただき、誠にありがとう ございます。ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願い致します。

#### 動作環境の確認 本製品が取付可能なドライブペイ(5インチペイ)とIDEインターフェイス※2を搭載したDOS/Vマシン Windows Vista™\*4/Windows XP\*5/Windows 2000 Professional/Windows Me\*6 対応のら Pentium III 450MHz以上 メモリ\*3 128Mバイト以 I ハードディスク\* 空き容量 250Mバイト以上(イメージファイル作成時に最大8.5Gバイトの空き容量が必要です。 ●DVD:DVD+R\*8、\*9、DVD+RW、DVD-R\*9、\*10、DVD-RW、DVD-RAM\*11、DVD-ROM :CD-R, CD-RW, CD-ROM メディア メディアの速度 16倍速 (最大18倍速書き込み※15) 三菱化学 ノニー、日立マクセル 8倍速 (最大12倍速書き込み\*1 太陽誘雷 3倍速 ソニー、日立マクセル、三菱化学 3倍速(最大10倍速書き込み※1 三菱化学 2.4倍速 (最大6倍速書き込み※15 日立マクセル 三菱化学 2.4倍速 日立マクセル、リ = 菱化学 リ 三菱化学 16倍速 (最大18倍速書き込み※15 推奨メディア ソニー、日立マクセル 太陽誘電、日立マクセル、三菱化学 **3**倍速 三菱化学 8倍速 (最大10倍速書き込み※15 三菱化学 4倍速 (最大6倍速書き込み\*\*15 三菱化学 三菱化学 ▲倍速 日立マクセル 12倍速 5倍速 Panasonic、日立マクセル Panasonic、日立マクセル 3倍速 太陽誘電、三菱化学 三菱化学

GSA-H42N(OEM供給元:株式会社 日立製作所)

設置方向:水平、垂直 (垂直は12cmメディアのみ対応)

ATAPI (Ultra DMA Mode 4)

CD -R -RW ROM

DVD: DVD-ROM, DVD-Vide

●C D:CD-ROM Mode1、CD-ROM Mode2

Video CD CD-TEXT PhotoCD

(form1, form2), CD-DA, CD-Extra, CD-I,

2Mバイト

トレイタイプオートローディング

## nttp://www.iodata.jp/pio/

- Jitra ATA/66 以上対応の IDE ケーブルをお使

- 32 ビットに対応しています。また、Window Vista™の OS の動作環境を満たしている必要が
- CLiP」をご利用になる場合は、Servital NPSがインストールされている必要が

2 ●推奨メディア以外を使用した場合は、>の品質により正常に書き込みできない。

●本製品はドライブベイ(5インチベイ)搭載タイプです。ドライブベイに空きが無い場合はあらかじめ搭載済みのドライブを取り外す必要があります。

●DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RWメディアで作成したDVDビデオは、既存のブレヤー、対応のゲーム機で再生可能ですが、一部再生できない機種があります。

DVD+R: Sequential Recording

●DVD+RW: Random Write

●DVD-R DL: Disc at Once

DVD-RAM: Random Write

C +5V±5%、+12V±10%

5V: 1.5A、12V: 1.0A

20%~80% (結露なきこと

約750a (本体のみ

●上記の条件を満たした場合でも、環境やメディアの品質によっては、ドライブの最大性能を 発揮できない場合があります。

●DVD-ROM:145ms ●DVD-RAM:200ms

●DVD-R: Disc at Once、Incremental Recording

Restricted Overwrite

●CD-R/RW: Disc at Once、Session at Once.

-5~+35℃ (パソコンの動作する温度範囲であること

146(W)×165(D)×41.3(H)mm (フロントベゼル含まず)

DVD-RW: Disc at Once, Incremental Recording.

Track at Once, Packet Write

●取り付け後、フロントパネルが操作可能な機種でご使用いただけます。

●CD-ROM:125ms

アナログライン出力

雷酒什样

定格電流

動作温度

動作湿度

外形寸法

[B's Recorder GOLD 9 BASIC] にてコピー身 止機能付き DVD を作成する場合には、推奨メラ ィア欄にてご案内しておりますメーカー製の CPRM 対応 DVD-R/RW for VIDEO メディアを

- DVD・CD への書き込みを行う際には、各々
- 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。

⚠ 危険

↑ 警告

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示してい

火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。修理は弊社修理センターにご依頼ください。 分解基。 分解したり、改造した場合、保証期間であっても、有料修理となる場合があります。

安全にお使いいただくために

主意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

てでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための

<例> 「分解禁止」を表す絵表示 (電源ブラグを抜く」を表す絵表示

本製品を取り付ける場合は、本書「セットアップガイド」で接続方法をご確認になり ∠♥ 以下のことにご注意ください。 ●接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。●接続するコネクターやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。

本製品の取り付け/取り外しの際は、必ず本書「セットアップガイド」で取り付け /取り外し方法をご確認ください。

間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因になります

人災・感電の原因になります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。 **)**内部をのぞきこまないでください。

〈危険、警告、注意表示

「発火注意」を表す絵表示

▲ 本製品を修理・改造・分解しないでください。

る警告、注意表示を厳守してください。

# ⚠ 注意

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。 故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。 故障の原因になることがあります。

《使用時/保管時の制限》●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温度差 の激しい場所 ●熱の発生する物の近く(ストーズ・ヒータなど) ●強い磁力電波の発生する物の近く(破石、ディスプレイ、スピーカ、ラジホ、無線機など) ●水気の多い場所(台所、浴室など) ●傾いた場所 ●腐食性ガス雰囲気中(Cle、 H2S、NH3、SO2、NOxなど) ●静電気の影響の強い場所 《使用時のみの制限》 ●保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど) ●製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所

本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。

●落としたり、衝撃を加えない。●本製品の上に水などの液体や、クリップな ・重いものを上にのせない。●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない。

アクセスランプ点灯/点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。 対障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

★体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。

本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。 ●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
●ペンジンアルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作 業を行わないでください。故障の原因になります。

メディアの取り扱いについては以下をお守りください。 イアを直接持つときは光沢のある場所に触らないようにしてください。両端をはさむようにして持つか、中央


■正しい再生をするためと、振動や回転音が大きくなるなどのトラブルを防ぐため、メディアに紙やシールなどを貼ら ●ひびの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類 や接着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。 ●メディアに異物(CD-Rメディアの仕切りなど)が付いていないことを十分ご確認の上、ドライブに挿入してくださ

レンズには触れないでください。 音とびやデータの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。

い。異物が付いたまま挿入すると、故障の原因になります。

# 1.準備しよう

### 内容物を確認します



# シリアル番号(S/N)をメモします



シリアル番号(S/N)は本製品 底面に貼られているシールに 印字してある12桁の英数字 です。(例: AOAOOOOOOXX) | シリアル番号(S/N)を下記の <sup>矢子・オー・データ機器</sup> 枠にメモしてください。↓

最新版ファームウェア等のダウンロード

DVDツールズコレク ション(CD-ROM/1枚)

☑ DVR±R/RW/RAM

セットアップガイド

(本書/1枚)

取り付けネジ(4本)

] ハードウェア保証書 (1枚) ——

シリアル番号(S/N)は以下の際に必要な場合があります。

http://www.iodata.jp/lib/

ユーザー登録

http://www.iodata.jp/regist/

ハードウェア保証書について 「ハードウェア保証書」と「保証規定」は本製 品の箱に印刷されております。 本製品の修理をご依頼いただく場合に必要 となりますので、大切に保管してください。

## 各部の名称

ドライブ前面



アクセスランプ 読み書き・イジェクト時に点灯/点滅します。

**緊急イジェクトホール** 

メディアが取り出せなくなった場合に使用しま

トレイの出し入れを行います。

イジェクトボタン

### ドライブ背面

GEN :: :::::::: 使用しません。

パソコンの電源ケーブルを接続します。

パソコンのIDEコネクターと接続するためのケーブルを接続します。

市販のオーディオケーブルを使用してパソコン 本体のサウンドカードと接続します。機種や環境

によっては使用しない場合があります。

IDE機器の接続状況により設定を行います。

アクセスランプの点灯/点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。 故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

# 2.設定しよう

### スイッチを設定します

## 手順.1

本製品はIDE機器としてパソコン本体に接続します。 F記 IDEの基礎知識 を参考に、取り付ける場所を決めます。

### IDEの基礎知識 ■ IDEの仕様について

プライマリー(PRIMARY)

## パソコン本体には、以下の2つのコネクター(プライマリー/セカンダリー)

IDF1の場合があります。 IDF2の場合があります。 上記それぞれに IDFフラットケーブル(以 下参照)を使用して、下記の2台ずつ、計4台 までのIDE機器を接続することができます。

セカンダリー(SECONDARY

-般的なパソコンでの

接続例です。空いてい 「セカンダリー」に・・ るコネクターに接続す ●2台接続する場合 るか、すでにお使いの CD-ROMドライブなど どちらかを「マスター と交換してください。 もう一方を「スレーブ」 ●本製品のみ接続 する場合「マスター」 パソコン本体の標準の ードディスク「マスター


「プライマリー」に 接続する場合は、

IDEフラットケーブル

「プライマリー」コネクタ-

### 手順.2

手順.1で決めた取り付ける場所にあわせて、本製品背面のスイッチを『マスタ ー』(出荷時設定)または、『スレーブ』のどちらかに設定します。ご使用環境 にあった設定を行ってください。



# 

# |本製品をパソコンに接続します

3.接続しよう

#### 手順.1

パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。

#### 手順.2

パソコンのルーフカバー、ドライブベイ(5インチベイ)のカバーを外し、本製品を取り付けます。 パソコンのルーフカバーの外し方、ドライブベイ(5インチベイ)のカバーの外し方、取り付け方はパソコンの取扱説明書をご覧ください。

切り欠き部

IDEコネクター

電源コネクター

切り欠き部

#### 手順.3

#### 各ケーブルを接続します。

② 電源ケーブル

① IDEフラットケーブル

IDFフラットケーブルのコネクターの

中央にある凸部が、IDEコネクターの

切り欠き部と合うように挿入します。

(中央の凸部がない場合は、赤い線とコ

ネクターの1ピンの向きを合わせてく

IDEフラットケーブル

② 電源ケーブル

ターの切り欠き部と、電

源コネクターの切り欠き

部が合うように挿入しま

手順.4

手順.5

電源ケーブルのコネク 電源ケーブル

添付の取り付けネジで本製品をとめます。

お使いの機種によって、ネジ穴の場所や数が異なります。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

パソコンのルーフカバーを取り付け、ケーブルや周辺装置を元に戻します。

ださい。)

#### D IDEフラットケーブル パソコン本体から出ているIDEフラットケーブルを、本製品のIDEコネクターに接続します。

ライマリー (1系列目) またはセカンダリー (2系列目) を充分確認し、接続してください。

#### パソコン本体から出ている電源ケーブルを本製品の電源コネクターに接続します

ぐにして行ってください。 ピンが折れると正常に動作しません。

ケーブルを差し込むときは

ケーブルの向きにご注意ください

逆向きだと差し込めないようになっていますが

無理に差し込もうとすると、コネクターを破損す

る恐れがあります。コネクターを抜き差しする場 合は、ピンが折れないようにコネクターをまっす アイコンが追加されていない場合 ●[表示]メニューの[最新の情報に変更]をクリックしてみてください。 ●本紙裏面【困ったときには】「パソコン接続時の問題」Q-1の対処をご覧ください。

# 注意事項

4.確認しよう

正常に使用できるかを確認します

パソコンを起動して「マイコンピュータ」を開き、CD-ROMのアイコンが追加されて

いることを確認します。アイコンが追加されていれば、本製品をご使用いただけます。

アイコンの追加を確認

Windows Vista™の場合

※ドライブ文字(番号)は環境によって異なります。

Windows 2000/Windows Meの場合

#### その他ご注意

↑(画面例:Windows XP)

こんなときには

パソコンが起動しない場合

[2.設定しよう]を参照し、もう一度、本製品の

「マスター」「スレーブ」設定をご確認ください。

- ●ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らない で、コネクターを持って抜いてください。
- ●本製品を使用する際には、Windowsの転送モードを DMAに設定してください。
- ●一部のウイルス対策ソフトがインストールされてい る場合には、動作が不安定になる場合があります。
- ●本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたり しないでください。本製品やメディアを破損します。
- ●本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り 出し数分おいてから書き込みを行ってください。
- ●本製品はパソコンの省電力機能には対応しておりま

裏面へお進みください。





# DVDを使ってみよう

ライブコントロール

ユーティリティ

Quick
Property HO DATA

の取り出し忘れを防ぐユーティリティ

## 用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください

データDVDを作りたい GOLD9

データライティング

ソフトウェア 通堂のデータ CD/DVD 作成にto て、暗号化.CD/DVD を作成す ることもできます。

パケットライトソフトウェア インストールすると DVD-RAM +RW/CD-RW XディアI き込むことができます。

ータを書き込みたい

ドラッグ&ドロップで

各ソフトウェアに付属している PDF 形式の文書ファイルを読む 際に使用します。

AdobeReader

を進めます。

ペインストールするソフトウェアによっては シリアル番号入力画面が表示される場合 があります。その場合、シリアル番号は自 動的に入力されますので、そのまま次の 画面に進んでください。

ケットライトソフトウェアがインストール れている場合には、本ソフトウェアをイ ストールする前にそれらのソフトウェア アンインストールしてください。

※3 本ソフトウェアは製品版 QuickDrive の機能限定版です。

(再起動が必要な場合があります。)

# 用途に応じて必要なソフトウェアをインストールしてください

※収録されているソフトウェアをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。(Windows Me除く)

挿入します。

1 添付のCD-ROMを 2 メニューが表示されたら[インス 3 インストールしたいソフト 4 表示に従ってインストール 5 インストールが完了します。

トールをする]をクリックします。 ウェアをクリックします。

## トシリアル番号/ ●B's Recorder GOLD9 BASIC

#### B's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意

で書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。 ●マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位でデー 夕を追記することです。)記録したメディアの使用済み容量 を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD」の「メディア」メニューの「情報」を選択してください。エクスプロ・

場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことディアをご利用ください。

●2層DVD±Rメディアに「B's CLiP」で書き込みを行った場

合、他のドライブで読み込むことはできません。 「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設 ●一度でも書き込みに失敗したDVD+R/-R/CD-Rメディアは使 で、"転送速度エラー回避機能"をONにしてください。 用しないでください。正常に動作しない場合があります。ま ※エラー回避機能が常時ONになっているドライブでは、た、書き込みに失敗したDVD+RW/-RAM/CD-RWメ 高度なドライブ設定」のボタンは表示されません。 ディアは「B's Recorder GOLD」を使用して、いったん データを消去した後にご利用ください。

●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしない ●いったん、「B's Recorder GOLD」と本製品で書き込みを 行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLDI と本製品を使用してください。 また、いったん「B's CLiP」と本製品で書き込みを行ったメ

ディアに追記する場合は、必ず「B's CLiP」と本製品を使用 → 「使用領域」では、OSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。

ONードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディーから、「B's CLiP」で再フォーマットしてください。

「B's CLiP」では、OSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。

OTATA 「使用領域」では、OSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。

「B's Recorder GOLD」や「B's Erase」でいったん標準消去しては、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWメディアに対応している必要があります。

への書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズ ● [B's Recorder GOLD] にてコピー禁止機能付きDVDを作 ●Windows 2000でお使いの場合には、ドライブのデジタル の空き容量がハードディスク上に必要です。 成する場合には、本紙表面「推奨メディア」欄にてご案内し CD再生を無効にしてください。 ●2層DVD+Rメディアにマルチセッションで書き込みを行った ておりますメーカー製のCPRM対応DVD-R/RW for VIDEOメ ●DVD±R/RWメディアに書き込む際、書き込み終了前に一度

●B's Recorder GOLDのエラー回避機能のチェックを外さな いでください。 「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」

## ●他のCD/DVDドライブを読み込み元ドライブとして使用する

B's Recorder GOLD」が対応していないCD/DVDドライ \*の場合は、読み込み元ドライブ (コピー元) 用いただくことができません。 その場合は本製品を読み込み

レイが出し入れします。書き込み終了の画面が表示される まではメディアを抜かないでください。手がはさまれる危険

# DVD再生ソフトウェア等の優待販売について

本製品にはDVD再生ソフトウェアおよびDVDオーサリングを添付しておりません。本製品ご購入のお客様に限りInterVideo社製DVD再生ソフトウェア およびUlead社製DVD作成ソフトウェア(製品版)を特別価格でご購入いただけます。購入をご希望の場合は、下記の手順で優待販売(ダウンロード販 売)ページにアクセスし、ご利用ください。※インターネット接続環境が必要です。

DVDドライブに挿入します。



[ソフトウェア優待販売ページにアクセスする]をクリックします。


以下のソフトウェアなどがダウンロードいただけます

WinDVD 7

DVD MovieWriter 5 VideoStudio 10

MediaStudio® Pro 8

2 メニューが表示されたら



●本優待販売のソフトウェアと、お客様の環境およびドライブとの組み合わせによっては、ドライブの最大性 能を発揮できない場合があります。

●一度[B's Recorder GOLD]で書き込みをおこなったDVD±RW、CD-RWメディアを、本優待販売のソフ トウェアにてご利用になる場合は、先に「B's Recorder GOLD」でメディアの標準消去をおこなってから

## 困ったときには





本紙表面を参照し、IDEケーブル、電源ケーブル、スイッチを再確認してください。 接続場所とスイッチの設定が合っているかどうか、ケーブルの接触がゆるくないかを確認します。



#### ドライブ文字(番号)を変更してみてください。

他のドライブ文字(番号)と重なり表示されていない場合があります。

Windows Vista™/XP/2000の場合 Windows Meの場合


2.[デバイスマネージャ]タブで[CD-ROM]をダブル

1.[マイコンビュータ](または[コンビュータ])を右ク 1.[マイコンピュータ]を右クリックして表示されたメ

リックして表示されたメニューから[管理]をクリック ニューから[プロパティ]をクリックします。 2.「ディスクの管理]をクリックし、右下の画面をスク クリックし、本製品を選択して、「プロパティ]ボタ

ロールし、DVDドライブの認識があるかを確認して ンをクリックします。 ください。※既存のドライブがある場合はその後に本質品が表示されます。 **3.**[設定]タブ⇒[予約ドライブ文字]でドライブ文字( 3.本製品を右クリックして、[ドライブ文字とパスの変 番号)を他の機器と重ならないように予約してくだ 更]をクリックします。 4.[変更](または[編集])をクリックします。 **4.**[OK]をクリックします。

5.ドライブ文字(番号)を他の機器と重ならないように選 択し、[OK]をクリックします。 6.[マイコンピュータ] (または[コンピュータ]) を開き








ビー・エイチ・エー社へお問い合わせください。







※本製品はDVD再生ソフトウェアを添付しておりません。DVDビデオの再生には、別途DVD再生ソフトウェア をご用意ください。(Ulead社製ソフトウェアを優待販売特別価格にてご購入いただけます。詳しくは、左記 【DVD再生ソフトウェア等の優待販売について】をご確認ください。)

### 音楽CD、DVDビデオやデータ等が書き込まれた DVD/CDメディアが開けない。



#### 常駐ソフトウェアを停止してください。

Windows Vista™/XPの場合

1.[スタート]ボタン (- [アクセサリ]) - [ファイル名 画面右下のタスクトレイ上に常駐されているソフトウ

**2.** [名前] 欄に [msconfig] と入力し、 [OK]ボタ [停止] 、 [終了] 、 [無効] 等にしてください。問 ンをクリックします。

外のチェックを外し、[適用]ボタンをクリックし ※後で元に戻せるように現在のチェックの状態をメモ等に控えてください。

· IMJPMIG TINTSETP

4.[閉じる]ボタンをクリックします。再起動のメッセ ージがでますので、画面にしたがってパソコンを再 **2.**[スタートアップ]タブをクリックし、 起動してください。

5.パソコン再起動後、DVD/CDメディアが開けるか どうか確認してください。正常に開けるようになっ 3.パソコンを再起動します。 た場合は**1~4**の手順で1つずつチェックを戻し、**4.**パソコン再起動後、DVD/CDメディアが開けるかどう 問題となる常駐ソフトウェアを特定し、問題となる か確認してください。正常に開けるようになった場合 てください。

Windows 2000の場合

を指定して実行]の順にクリックします。 ェアのアイコンを、右クリックやダブルクリックして 題となる常駐ソフトウェアが特定できた場合は、問題 3.[スタートアップ]タブをクリックし、以下の項目以 となるものを止めた状態で使用してください。

Windows Meの場合

1.[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名を指 定して実行]をクリックします。 [名前] 欄に [msconfig] と入力し、[OK]ボタ ンをクリックします。

「SystemTray」以外のチェックを外し、「OK] ボタンをクリックします。

常駐ソフトウェアのチェックを外した状態で使用し は1~3の手順で1つずつチェックを戻し、問題となる 堂駐ソフトウェアを特定し、問題となる堂駐ソフトウ ェアのチェックを外した状態で使用してください。



# DVDビデオを再生するとコマ落ちや音飛びが発生する。





DVD再生ソフトウェアの動作環境を確認し、動作環境に合うようにパソコン環境を アップグレードしてください。

※本製品はDVD再生ソフトウェアを添付しておりません。DVDビデオの再生には、別途DVD再生ソフトウェフ をご用意ください。 (Ulead社製ソフトウェアを優待販売特別価格にてご購入いただけます。詳しくは、左記 【DVD再生ソフト等の優待販売について】をご確認ください。)



IDEの転送モードを確認してください。 「PIOのみ」に設定されている場合は「DMA」に変更してください。





このようなメッセージが表示されます。 書き込みを行いたい場合は、添付のライティングソフトウェアを起動し、書き込みをおこなってください。







ライティングソフトウェアを起動し、書き込みドライブに本製品が設定されているか どうかを確認してください。









推奨メディアを使用してください。 (本紙表面の【動作環境の確認】内[推奨メディア]をご参照ください。)







メーカーにお問い合わせください。



推奨メディアを使用してください。 (本紙表面の【動作環境の確認】内「推奨メディア」をご参照ください。)

IDEの転送モードを変更してください。



「PIOのみ」の場合は「DMA」に、「DMA」の場合は「PIOのみ」にしてください。

## 修理について

お問い合わせ

っ B's CLiP で困ったら・・

[スタート]メニューの[B.H.A]に登録されます。

ホームページでサポート情報を見る。

それでも解決しなかったら

ポートに問い合わせる。

株式会社ビー・エイチ・エー

テクニカルサポートセンター

TEL 06-4861-8234

http://www.bha.co.jp/

●E-Mail:上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください

月~金曜日(祝日などビー・エイチ・エー社の休業日を除く)

※お問い合わせの際はビー・エイチ・エー社へのユーザー登録が必要です。

http://help.bha.co.ip/

ノフトウェアのオンラインマニュアを確認する。

#### 修理を依頼される前に、以下の事項をご確認ください

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。 その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

#### ●修理金額について

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、

※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。 ※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の 上、検討結果を記入してご返送ください。(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにてご連絡さ

#### 本製品の修理をご依頼される場合は、以下の手順で行ってください。

1.メモに控え、お手元に置いてください。

お送り頂く製品の製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています。)、お送りいただいた日時をメモに 控え、お手元に置いてください。

#### 2.これらを用意してください。

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。 ■下の内容を書いたもの

・返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号] ・日中にご連絡できるお電話番号 ・ご使用環境(機器構成、OSなど)


#### 3.修理品を梱包してください。

■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。 ■輸送時の破損を防ぐため ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。 ※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

■修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。 ※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送 費用は弊社負担とさせていただきます。

故障状況(どうなったか)



■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。 ※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

#### DVDドライブ本体 や Quick で困ったら…

本紙表面の【2.設定しよう】、【3.接続しよう】を参照し、 设定などを確認する。

※「QuickDrive LE」についてはオンラインマニュアルを確認します。 [スタート]メニューの[I-O DATA]に登録されます。

#### トームページでサポート情報を見る。

●製品Q&A、Newsなど http://www.iodata.jp/support/

http://www.iodata.jp/lib/

それでも解決しなかったら

ポートに問い合わせる。

●最新サポートソフト

#### 株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター

TEL[東京] 03-3254-1095 TEL[金沢] 076-260-3688 FAX[東京] 03-3254-9055 FAX[金沢] 076-260-3360

[受付時間] 9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く)

#### 使用上のご注意

この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著 作権保有者から抑制の許諾を得ている表材を制作する手段と1.7 ものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権 保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損

害賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の権利についる

#### 不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

本製品のライティングソフトウェアについて ■本製品以外での使用は保証できません。また 本製品で他のライ ティングソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社で はサポートいたしかねます。ご使用のライティングソフトウェアメー カーにお問い合わせください

#### ■書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。 ■DVD±RW、DVD-RAM、CD-RWメディアの消去(初期化)は書

#### き込みを行ったライティングソフトウェアを使用してください。 ■[B's CLIP]はCPRMに対応しておりません。

本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。ソフトウ ェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社で

#### は保証いたしかねます。

●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。 ●I-U DATAは、株式会化グイ・オー・アータ機器の登録問標です。 ●Microsoft、Windows、Windows Vista™は、米国 Microsof Corporationの登録商標です。 ●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



2006.12.25 Copyright © 2006 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved